



PINGANILLO VIP COLLAR EXCLUSIVE

1. INTRODUCCIÓN
2. CUIDADOS NECESARIOS
3. INSTRUCCIONES PASO A PASO
4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. INTRODUCCIÓN

El pinganillo **desempeña la función de auriculares con micrófono al recibir y enviar audio durante una llamada telefónica o al reproducir pistas de audio, siendo imperceptible a simple vista.**

El inductor "Collar Exclusive" es de **tipo jack**, es decir, se conecta físicamente al dispositivo reproductor de audio mediante un cable con conector jack estándar, lo cual permite una transmisión directa y cableada de la señal de audio entre el dispositivo reproductor de audio y el inductor.

El inductor "Collar Exclusive" es **compatible con todos los modelos de pinganillo receptor VIP** disponibles.

2. CUIDADOS NECESARIOS

- **Es estrictamente importante realizar una limpieza exhaustiva del conducto auditivo antes de introducir el pinganillo receptor VIP, ya que este se obstruye y deja de funcionar.**
- Se recomienda usar **pinzas de precisión** para extraer el pinganillo receptor VIP, tirando suavemente del extractor disponible.
- Cualquier modelo de pinganillo receptor VIP **requiere el uso de una pila** de botón para su funcionamiento, siendo la pila **337** comúnmente utilizada, salvo excepción. La duración de la pila es de aproximadamente **4-5 horas**, y se consume continuamente mientras está introducida en el pinganillo. Por lo tanto, es importante extraer la pila cuando no se esté utilizando.

3. INSTRUCCIONES PASO A PASO

3.1. Conectar el collar inductor al dispositivo reproductor de audio mediante el cable.

NOTA: En el caso de que el dispositivo reproductor de audio no disponga de conector hembra de jack, como por ejemplo un móvil iPhone 7 o superior, es muy importante usar el adaptador original oficial del dispositivo para garantizar el correcto funcionamiento del pinganillo. El uso de cualquier adaptador no original puede afectar gravemente al rendimiento del pinganillo.



3.2. Colocar el collar inductor alrededor del cuello y por debajo de la ropa, de manera que no sea visible.



3.3. Introducir la pila correspondiente en el pinganillo receptor VIP.

NOTA: Es importante tener en cuenta que el modelo de pila y la forma exacta de introducirla puede variar según el modelo del receptor VIP. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el modelo de pila es el 337 y el receptor cuenta con una tapa de rosca, por lo que se debe desenroscar la tapa y colocar la pila de tal manera que el polo positivo (parte de botón) se oriente hacia abajo, y el polo negativo (parte plana) quede hacia arriba.

3.4. Introducir el pinganillo receptor VIP dentro del conducto auditivo.

3.5. Realizar una llamada telefónica o reproducir una pista de audio.

En las llamadas, el botón se utiliza para colgar/descolgar la llamada. Mientras que en las pistas de audio para pausar/reproducir, además, si se realiza un doble toque en el botón, se avanzará a la siguiente pista, y si se realiza un triple toque, se retrocederá a la pista anterior.

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

4.1. El pinganillo receptor no se escucha o se escucha bajito.

Se debe revisar los siguientes puntos para solventar el problema:

- Verificar que el volumen del dispositivo reproductor de audio se encuentre configurado en su nivel máximo.
- Verificar que el collar inductor esté adecuadamente conectado. En caso de requerir un adaptador, es importante garantizar que sea el original oficial del dispositivo reproductor de audio.
- Verificar que el collar inductor se encuentre colocado alrededor del cuello y que el pinganillo receptor VIP esté correctamente introducido en el conducto auditivo. El collar inductor funciona como una antena con un rango máximo de 25 centímetros, por lo que el pinganillo debe ubicarse a una distancia inferior a dicho alcance para recibir la señal y reproducir el sonido. Cuanto más cercano esté el pinganillo receptor al collar inductor, mejor será la recepción de la señal y mayor será el volumen de reproducción.
- Reubicar el pinganillo receptor hacia el otro conducto auditivo.
- Verificar que la pila esté correctamente introducida en el pinganillo receptor VIP y, en el caso de disponer de una tapa de rosca, ajustar ligeramente la rosca para optimizar el contacto.
- Reemplazar la pila del pinganillo receptor VIP por una nueva, ya que en casos poco comunes, la pila puede presentar defectos y no funcionar correctamente.
- Si el problema persiste, cambiar el dispositivo reproductor de audio.

4.2. Se escucha un pitido del pinganillo receptor VIP.

Verificar que la pila esté correctamente insertada en el pinganillo receptor VIP y, en el caso de disponer de una tapa de rosca, ajustar ligeramente la rosca para optimizar el contacto. Si el pitido persiste, reemplazar la pila por una nueva, ya que en casos poco comunes, la pila puede presentar defectos y no funcionar correctamente.

NOTA: El pinganillo receptor VIP es un dispositivo receptor de frecuencia, por lo que tiene la capacidad de reproducir el sonido de todas las ondas que reciba de su misma frecuencia. Muchos aparatos electrónicos emiten estas frecuencias, lo que puede ocasionar un ligero ruido de fondo mientras se utiliza el pinganillo. Si el pitido del pinganillo suena de manera muy intensa, es posible que en las cercanías haya una antena de frecuencia de gran potencia, en tal caso, se recomienda alejarse para evitar interferencias y mejorar la calidad del sonido.

4.3. El botón del collar inductor no funciona.

El botón es compatible con la mayoría de dispositivos reproductores de audio, aunque es importante destacar que puede no ser compatible con todos los modelos. La compatibilidad está garantizada con cualquier dispositivo iPhone de la marca Apple usando el adaptador original oficial.